

# Запасные части к плугам

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://svetagromash.nt-rt>, эл. почта: [shx@nt-rt.ru](mailto:shx@nt-rt.ru)

## Запасные части к плугам

№п/п	Наименование запасных частей	
1	Лемех (40)	САМ 40 БП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-40)
2	Лемех (35)	САМ 35 БП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-35)
3	Лемех (40)Д	САМ 40 БДП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-40, под установку долота ДЛ-702)
4	Лемех (35)Д	САМ 35 БДП (прогнутый, наплавка по всей длине, ширина захвата-35, под установку долота ДЛ-702)
5	Лемех предплужника	САМ БП (ПН, ПНУ, ПНР, ППО)
6	Долото лемешное	ДЛ-105 БП
7	Доска полевая	ПЛЖ-51501 БП (наплавка, широкая)
8	Доска полевая	ПНЧС-502 Б (наплавка, узкая)
9	Грудь отвала	ПН, ПНУ, ПНР, ППО
10	Крыло отвала	ПН, ПНУ, ПНР, ППО
11	Отвал полувинтовой	ПН, ПНУ, ПНР, ППО
12	Башмак плужного корпуса	4.00.066
13	Стойка плужного корпуса	8.00.62 (под стремянку) 8.00.62Б (под болты)
14	Стойка плужного корпуса	4.00.62
15	Стойка плужного корпуса	ПНР / ППО
16	Стойка плужного корпуса чизельного плуга	ПЧН, ПЧП "Параплау"
17	Плужный корпус	8.00.62. (в сборе)
18	Плужный корпус	4.00.62. (в сборе)
19	Плужный корпус	ПНР / ППО (в сборе)
20	Плужный корпус	ПЧН, ПЧП ("Параплау" в сборе)
21	Плужный корпус	ПЧН, ПЧП (прямая стойка в сборе)
22	Норальник	ПЧН, ПЧП ("Параплау" в сборе)
23	Норальник	ПЧН, ПЧП (прямая стойка в сборе)

№п/п	Наименование запасных частей	
24	Грудка стойки	ПЧН, ПЧП ("Параплау")
25	Шпилька предохранительная	ПЧН, ПЧП, ПНР
26	Предплужник	ПНУ, ПП (с крепл. без планки)
27	Предплужник	ПНР / ППО (с элементами крепления)
28	Предплужник	ПН (в сборе с планкой)
29	Механизм заглубления КМ	ПНУ-6×35, ПНУ-8×40, ПП, ПЧН, (задний, мет. колесо)
30	Механизм заглубления КМ	ПНУ-8×40 (передний, рез. колесо)
31	Механизм заглубления КМ	ПНУ-5×35 (мет. колесо)
32	Механизм заглубления КМ	ПН-3-35 (мет. колесо)
33	Винт механизма заглубления с гайками (пред-ая модификация)	ПН, ПНУ, ПЧН, ПЧП, ПНР
34	Винт механизма заглубления с гайками КМ	ПН, ПНУ, ПЧН, ПЧП, ПНР
35	Рычаг переднего механизма заглубления с осью колеса	ПН, ПНУ, ПЧН, ПЧП, ПНР
36	Рычаг заднего механизма заглубления с осью колеса	ПН-4×35, ПН-5×35, ПНУ-5×35, ПНУ-6×35, ПНУ-8×40, ПП, ПЧН
37	Колесо опорное малое	ПН, ПНУ, ПП, ПЧН, ПЧП (без ступицы)
38	Колесо опорное большое	ПП (без ступицы)
39	Колесо опорное широкое	ПНУ, ПП, ПЧН, ПЧП (без ступицы)
40	Ось навески плуга	ПНР
41	Ось навески плуга	ПН-3×35
42	Стремянка креп. плужного 8.00.62 в сборе	ПНУ, ПП
43	Цапфа с гайкой	ПНУ-8-40
44	Петля дышла в сборе	ПП, ПЧП
45	Кронштейн креп. плужного корпуса	ПНР
46	Кронштейн креп. предплужника (съёмный)	ПНУ

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://svetagromash.nt-rt>, эл. почта: [shx@nt-rt.ru](mailto:shx@nt-rt.ru)